

OPEL MERIVA

Артикул: Сталь 111.04203.2 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2006-
Объем двигателя: 1,4; 1,6
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х20..... | 2 Шт. |
| 2. Гайка М10..... | 2 Шт. |
| 3. Шайба 10..... | 4 Шт. |
| 4. Гайка закладная М10х65/20..... | 2 Шт. |
| 5. Шпилька закладная М10х25..... | 2 Шт. |



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку закладную М10х65/20 в отверстия задней части подрамника, ввернув в них болты М10х20 на несколько оборотов.
2. Установить шпильки закладные М10х25 в отверстия передней части подрамника.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х20, переднюю часть закрепить гайками М10 к установленным шпилькам закладным М10х25.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.