



МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lada	4x4	1977-2001; 2001-2017; 2017-2019; 2019-	ВСЕ	МКПП	ВСЕ



Инструкция по установке:

1. Снять штатную защиту.
2. Ослабить штатный крепеж (А) и завести на него кронштейны 1 и 2.
3. Установить защиту, закрепить болтами М8х20 (Б) и штатным крепежом (В).
4. Закрепить боковые кронштейны к защите болтами М8х20 (Г).
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	7 шт	24 ± 1 Нм
Шайба 8	7 шт	
Защита	1 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	