

SSANG YONG NEW ACTYON

Артикул: **Сталь** 1.5307.2 Картер и КПП
Алюминий 3.5307.2 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2011-
Объем двигателя: 2,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1 Болт М8х20.....	5 Шт.
2 Болт М10х70.....	2 Шт.
3 Болт М10х80.....	2 Шт.
4 Шайба 8.....	5 Шт.
5 Шайба 10.....	4 Шт.
6 Гайка М10.....	2 Шт.
7 Кронштейн.....	2 Шт.
8 Кронштейн правый.....	1 Шт.
9 Кронштейн левый.....	1 Шт.
10 Лючок.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. На автомобиле с МКП: снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.

2. На автомобиле с МКП: вернуть два штатных болта на несколько оборотов в задней части крепления пыльника автомобиля. На автомобиле с АКП: установить левый и правый кронштейн над отверстиями в задней части подрамника и закрепить их болтами М10х80. Вернуть на несколько оборотов болты М8х20 в установленные кронштейны. Закрепить кронштейны в передней части подрамника болтами М10х70 и гайками М10.

3. Заднюю часть защиты двигателя надеть на установленные болты. На автомобиле с МКП: переднюю часть защиты крепить штатными болтами в места крепления пыльника автомобиля. На автомобиле с АКП: переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам и подрамнику болтами М8х20.

4. Затянуть все резьбовые соединения, (М10-50 Нм, М8-30 Нм) Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла и масляного фильтра, без снятия защиты, возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,0 л.

