



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изображенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Skoda Octavia A8.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Шуруповерт
со сверлом Ø 6 мм



Балонный
ключ



Отвертка



Винт, шайба и гайка
из комплекта




Штатные саморезы




Перед началом монтажа ослабьте колесные гайки, используя балонный ключ. Поднимите автомобиль на подъемник или домкрат, открутите гайки и снимите колесо.

1




Произведите демонтаж штатных саморезов в точках 1 и 2.

2




Произведите визуальную примерку, приложив изделие к месту планируемой установки. Согласно отверстию 1 на брызговике, отметьте точку для сверления в колесной арке.

3




Используя сверло Ø 6 мм, просверлите отверстие в отмеченном месте.

4



В точках 1 и 2 установите ранее демонтированные штатные саморезы. В точку 3 установите винт с гайкой и шайбой из комплекта поставки.

5



Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.