

Lexus GS 350

Артикул:Алюминий 333.3212.1 Защита радиатора и картера
333.3213.1 Защита КПП и РК

Привод: AWD
Год выпуска: 2012-
Объем двигателя: 3,5
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	3 Шт.
2. Болт М8х60.....	2 Шт.
3. Болт М8х90.....	2 Шт.
4. Болт М10х30.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М8.....	4 Шт.
7. Гайка закладная М8 фиксируемая..	2 Шт.
8. Гайка закладная М8х90/45.....	1 Шт.
9. Шайба 8.....	7 Шт.
10. Шайба 10.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные М10 над штатными отверстиями в балке радиатора.

3. Установить гайку М8х65/15 фиксируемую в штатное отверстие центральной перекладины подрамника.

4. Вытащить резиновые заглушки из штатных отверстий в задней части подрамника и установить над отверстиями гайки закладные М8 и вкрутить в них болты М8х60 на несколько оборотов.

5. Установить над штатными отверстиями кронштейна КПП гайку закладную М8х90/45 и гайку закладную М8х65/15



фиксируемую как показано на рисунке.

6. Установить защиту радиатора и картера: заднюю часть защиты завести на установленные болты М8х60, среднюю часть закрепить болтами М8х90 и гаечками закладными М8, переднюю часть закрепить болтами М10х30 к установленным гайкам закладным М10.

7. Установить защиту КПП: Переднюю часть защиты завести под заднюю часть защиты радиатора и картера, заднюю часть закрепить болтами М8х25 к установленным гайкам закладным.

8. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М6-10 Нм).