

Changan CS35

Артикул: 9.8901.1 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | | | |
|------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| 1.Болт М6х35..... | 4 Шт. | 11.Гайка фиксируемая М10..... | 4 Шт. |
| 2.Болт М8х30..... | 4 Шт. | 12.Кронштейн передний | 2 Шт. |
| 3.Болт М10х40..... | 4 Шт. | 13.Кронштейн задний..... | 2 Шт. |
| 4.Шайба 6..... | 8 Шт. | | |
| 5.Шайба 8..... | 4 Шт. | | |
| 6.Шайба 10..... | 4 Шт. | | |
| 7.Шайба мал. 8..... | 4 Шт. | | |
| 8.Гайка М6..... | 4 Шт. | | |
| 9.Гайка М8..... | 2 Шт. | | |
| 10.Гайка фиксируемая М8..... | 2 Шт. | | |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые М10 в отверстия усилителя лонжерона передней части автомобиля.
2. Установить кронштейн передний. Заднюю часть крепить к гайке фиксируемой при помощи болта М10, переднюю - к штатным отверстиям в ребре при помощи болтов М6 и М8.
3. Установить гайки фиксируемые М10 и М8 в отверстия задней части днища автомобиля.
4. Закрепить задний кронштейн при помощи болтов М8 и М10.
5. Установить порог-площадку, выставить необходимые зазоры.
10. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).



