

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ LADA GRANTA / AMP.6002.001

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Накладки
передние



Накладки
задние



Обезжиривающая
салфетка



- Перед установкой проведите очистку и обезжиривание поверхности места монтажа изделия.
- Монтаж производить при температуре не ниже 23°C.



1

Выкрутите винты крепления пластиковой накладки в нижней части проема дверей.



2

Извлеките уплотнитель проёма дверей в нижних частях проёмов. Очистите порог от грязи и пыли.



3

Определите место для обработки обезжиривающей салфеткой приложив изделие по центру. Затем уберите изделие и протрите обезжиривающей салфеткой из комплекта.



4

Аккуратно отклейте часть защитной ленты от скотча и загните ее наружу.



5

Приложите изделие, удалите защитную ленту, потянув за отогнутые края. Прижимайте изделие к порогу.



6

Прижмите деталь, установите уплотнитель и прикрутите накладку

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ

LADA GRANTA / AMP.6002.001



7

Накладки на остальные пороги устанавливаются аналогичным образом.

При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонный период), на пластиковых деталях возможно появление белесого налета. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.