

НАКЛАДКА НА ЗАДНИЙ БАМПЕР LADA XRAY/ AMP.6006.002



- Перед установкой проведите очистку и обезжиривание поверхности места монтажа изделия.
- Монтаж производить при температуре не ниже 23°C.



1

Перед установкой детали откройте дверь багажного отделения.



2

Определите место обработки обезжиривающей салфеткой, приложив изделие по центру. Затем уберите изделие и протрите обезжиривающей салфеткой из комплекта.



3

Аккуратно отклейте часть защитной ленты от скотча и загните ее наружу.



4

Приложите изделие по центру, удалите защитную ленту, потянув за отогнутые края. Прижимайте изделие к бамперу.



5

Закройте дверь багажного отделения.

При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонный период), на пластиковых деталях возможно появление белесого налета. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.