

Naval H2

Артикул:	9.9401.1 Комплект порогов
Кузов:	Все
Год выпуска:	2014
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	8	Шт.
2.Болт М10х20.....	2	Шт.
3.Шайба 8.....	8	Шт.
4.Шайба 10.....	8	Шт.
5.Гайка М10.....	2	Шт.
6.Гайка закладная М8 широкая.....	6	Шт.
7.Гайка закладная М8 Узкая.....	2	Шт.
8.Кронштейн передний.....	2	Шт.
9.Кронштейн средний.....	2	Шт.
10.Кронштейн задний.....	2	Шт.
11.Стойка.....	2	Шт.
12.Проставка.....	12	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить штатный полт в передней части лонжерона автомобиля.
2. Установить гайку закладную в отверстие передней части порога автомобиля, предварительно демонтировать резиновую заглушку.
3. Установить передний кронштейн, закрепить штатным болтом (при необходимости установить шайбу 10) и болтом М8х30.
4. Ослабить штатный болт крепления защиты бака в средней части лонжерона.
5. Установить гайку закладную в отверстие средней части порога автомобиля, предварительно демонтировать резиновую заглушку.
6. Установить стойку, закрепить её болтом М8х30 к гайке закладной.
7. Установить средний кронштейн, закрепить штатным болтом к лонжерону, болтом М10х20 к стойке.
8. Установить гайку закладную М8 широкую в отверстие задней части порога, предварительно демонтировать резиновую заглушку.
9. Установить гайку закладную М8 узкую в отверстие задней части днища автомобиля, предварительно демонтировать резиновую заглушку
10. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).

При установке порогов D.173AL использовать проставки 5мм.

