

Накладка на задний бампер Hyundai Creta (2016-)

Артикул NB.2310.1



УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ:

- Установку выполнять при температуре накладки, заднего бампера и окружающей среды от +15°C до +35°C.
- При температуре +20°C сила адгезионной связи через 20 минут после установки накладки составляет 50% от предельной величины, через 24 часа – 90%, через 72 часа – 100%. С увеличением температуры уменьшается время достижения максимальной адгезии.
- Не подвергать воздействию влаги и температуры ниже +15°C в течении 24 часов после установки.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ:

- Очистить задний бампер от грязи и пыли. Обезжирить спиртовой салфеткой из комплекта и дождаться высыхания (Рис. 1).
- Частично удалить защитный слой двустороннего скотча, как показано на рисунке (Рис. 2).
- Выровнять накладку по центру бампера. Прижать края накладки и плавно, без рывков, вытягивать защитный слой скотча вдоль бампера. Прижать накладку по периметру (Рис. 3).
- Удалить защитную пленку с лицевой поверхности накладки (Рис. 4).

Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:



Регулярно убирать загрязнения с лицевой поверхности и с торцов по периметру накладки.

Для очистки использовать неабразивную мягкую ткань, не оставляющую ворса, предварительно смоченную теплой водой или нейтральным моющим средством.