



Chevrolet Captiva

Артикул: R.1006.008 Защита заднего бампера d57 уголки
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х35.....	2 Шт.
2. Болт М12х40.....	2 Шт.
3. Шайба 6.....	2 Шт.
4. Шайба пружинная 6.....	2 Шт.
5. Шайба 12.....	2 Шт.
6. Шайба пружинная 12.....	2 Шт.
7. Гайка закладная М6.....	2 Шт.
8. Втулка h=10.....	3 Шт.
9. Втулка h=8.....	1 Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить саморезы крепления заднего бампера с левой и правой стороны. Установить закладные гайки М6 в отверстия из под саморезов крепления заднего бампера (рис. 1).
2. Установить уголок левый на штатное резьбовое отверстие в левом лонжероне поверх буксировочной петли при помощи втулки (h=8) и болта М12, а также закрепить на установленную закладную гайку М6 при помощи болта М6 и втулки (h=10) (рис. 1, рис. 2).
3. Установить уголок правый на штатное резьбовое отверстие в правом лонжероне при помощи втулки (h=10) и болта М12, а также закрепить на установленную закладную гайку М6 при помощи болта М6 и втулки (h=10) (рис. 3).
4. Отрегулировать положение уголков.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М12-70Нм, М6-10Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3