

Ford Explorer


Артикул: R.1806.002 Защита переднего бампера d76+d57
 Кузов: Все
 Год выпуска: 2015-
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	4	Шт.
2. Болт M10x90.....	2	Шт.
3. Болт M8x40.....	2	Шт.
4. Гайка M10.....	4	Шт.
5. Шайба 10.....	10	Шт.
6. Шайба 10 пруж.....	6	Шт.
7. Шайба 8.....	2	Шт.
8. Шайба 8 пруж.....	2	Шт.
9. Кронштейн правый.....	1	Шт.
10. Кронштейн левый.....	1	Шт.
11. Гайка закладная M10.....	2	Шт.
12. Гайка фиксируемая M8.....	2	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать штатную защиту днища.
2. Установить гайки закладные M10 и гайки фиксируемые M8 в отверстия с двух сторон (Рис. 1).
3. Установить правый и левый кронштейны на гайки закладные M10 и гайки фиксируемые M8 при помощи болтов M10x90 и M8x40 через шайбы (использование пружинных шайб в данных соединениях обязательно).
Болтовые соединения не протягивать, оставив возможность регулировки (Рис. 1).
4. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Резьбовые соединения не протягивать, оставив возможность регулировки. Обратите внимание, что лапы защиты должны притягиваться к внутренним сторонам кронштейнов. При необходимости отрегулируйте положение кронштейнов на пазах.
5. Отрегулируйте положение кронштейнов в поперечной плоскости и притяните кронштейны к кузову.
6. Отрегулируйте положение защиты по высоте и вылету, затем протяните резьбовые соединения.



Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1