

## Lexus NX200

<b>Артикул:</b>	R.3209.001 Защита заднего бампера d75x42 овал
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2015
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	4 Шт.
2.Гайка М10.....	4 Шт.
3.Шайба 10.....	12 Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
5.Кронштейн.....	Шт.
6.Защита бампера.....	Шт.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить штатные болты крепления усилителя заднего бампера с внутренней стороны лонжерона. Установить кронштейны, закрепить их штатными болтами рис.1.
2. Установить защиту бампера на кронштейны, закрепить при помощи болтов М10х30.
3. Отрегулировать положение защиты бампера. Затянуть все резьбовые соединения. Не рекомендуется использование пневмоинструмента. (М10 - 50 Н/м)



Рис.1