

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ПОРОГА D57 R.3304.003

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lifan	MyWay	2017-	Все	Все	Задний



Инструкция по установке:

1. При помощи болтов М8х30 установить кронштейн передний на штатные резьбовые отверстия, расположенные в передней части автомобиля (**Рис. 1**).
2. При помощи болтов М8х30 установить кронштейн задний на штатные резьбовые отверстия, расположенные в передней части автомобиля (**Рис. 2**).
3. При помощи болтов М8х30 и гаек М8 установить защиту порога к задним и передним кронштейнам (**Рис. 3**).
4. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	16 шт	24.0 Нм
Гайка 8	8 шт	24.0 Нм
Шайба 8 ув	24 шт	
Шайба 8 пр	16 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	
Втулка	2 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ПОРОГА D57 R.3304.003

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lifan	MyWay	2017-	Все	Все	Задний



Рис. 1 - Установка переднего кронштейна



Рис. 2 - Установка заднего кронштейна



Рис. 3 - Общий вид автомобиля с защитой