

# Nissan QASHQAI

**Артикул:** R.4118.002 Защита переднего бампера d57 Уголки.

**Кузов:** Все

**Год выпуска:** 2014

**Объем двигателя:** Все

**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10.....	6 Шт.
2.Болт M8.....	6 Шт.
3.Шайба 10.....	10 Шт.
4.Шайба 8.....	6 Шт.
5.Шайба пружинная 10.....	6 Шт.
6.Шайба пружинная 8.....	6 Шт.
7.Гайка закладная M10.....	2 Шт.
8.Гайка M10.....	4 Шт.
9.Кронштейн 1.....	2 Шт.
10.Кронштейн 2.....	2 Шт.
11.Балка.....	2 Шт.
12.Гайка закладная с проволкой.....	2 Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать пыльники картера автомобиля, удалив пластиковые пистоны.

Для автомобилей зарубежной сборки:

2. Выкрутить 4 болта M8 крепления усилителя бампера, установить на эти места кронштейны 1, использовать болты M8 из комплекта крепежа.
3. Установить гайку закладную отверстие нижней части рамки радиатора.
4. Закрепить кронштейны при помощи болтов M10 к установленным гайкам закладным.
5. Установить защиту бампера. Отрегулировать положение.
6. Произвести необходимые вырезы в боковых пыльниках автомобиля, разметив их после установки и регулировки положения кронштейнов.

Для автомобилей сборки РФ:

2. Выкрутить 2 болта M10 крепления усилителя бампера, установить на эти места кронштейн 2, использовать штатные болты.
3. Установить гайки закладные в отверстия в рамке радиатора. Закрепить балку, совместить пазы балки с пазами в кронштейне.
3. Установить защиту бампера. Отрегулировать положение.
4. Произвести необходимые вырезы в боковых пыльниках автомобиля, разметив их после установки и регулировки положения кронштейнов.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (M10-50Нм).



