


Nissan Pathfinder

Артикул: R.4121.003 Защита переднего бампера d57 "волна"
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	6	Шт.
2.Болт М8х50.....	2	Шт.
3.Шайба 10.....	10	Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
5.Шайба 8.....	2	Шт.
6.Шайба пружинная 8.....	2	Шт.
7.Гайка М10.....	4	Шт.
8.Гайка закладная М10.....	2	Шт.
9.Гайка фиксируемая М8.....	2	Шт.
10.Втулка.....	2	Шт.
11.Кронштейн правый.....	1	Шт.
12.Кронштейн левый.....	1	Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия подрамника (рис. 1).
3. Установить пыльник на штатное место, предварительно сделав отверстия для установки кронштейнов.
4. Установить кронштейны на выступы в передней части автомобиля при помощи гаек закладных М10 и болтов М10. Закрепить кронштейны на установленные фиксируемые гайки М8 при помощи болтом М8 и втулок (рис. 1, рис. 2).
5. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм).




Рис.1



Рис.2