


Renault Duster

Артикул: R.4701.011 Защита переднего бампера
Кузов: Все
Год выпуска: 2011
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8.....	4 Шт.
2.Гайка M8.....	4 Шт.
3.Шайба 8.....	8 Шт.
4.Шайба пружинная 8.....	8 Шт.
5.Втулка 36x13.....	2 Шт.
6.Кронштейн левый.....	1 Шт.
7.Кронштейн правый.....	1 Шт.
8.Защита бампера.....	1 Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить правый кронштейн в штатное крепление подрамника в правой части автомобиля (рис.1).
- 2.Установить левый кронштейн аналогично правому, в левой части автомобиля(рис.2).
- 3.Закрепить защиту бампера болтами M8 к установленным кронштейнам (рис.3).
- 4.Отрегулировать положение защиты, затянуть все резьбовые соединения.(M10-50 Нм,M8-30 Нм, M6-10 Нм).



1



2



3



4