

## Toyota RAV4

**Артикул:** R.5712.015 Уголки d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2013  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8.....	6	Шт.
2.Болт М12.....	4	Шт.
3.Гайка М8.....	6	Шт.
4.Шайба 8.....	12	Шт.
5.Шайба 12.....	4	Шт.
6.Крепление левое.....	1	Шт.
7.Крепление правое.....	1	Шт.
8.Кронштейн правый.....	1	Шт.
9.Кронштейн левый.....	1	Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1.Установить кронштейн левый в штатные отверстия крепления буксировочной петли. Крепление левое установить на штатное резьбовое отверстие, при помощи болта М12.

2.Установить кронштейн правый и крепление правое аналогично левым, используя болты М12.

3.Закрепить уголки на установленных кронштейнах. Отрегулировать положение.

4.Затянуть все резьбовые соединения.

Не рекомендуется использование пневмоинструмента. М12-70 Нм,М8-30 Нм.





Toyota RAV 4 (2013)