

## Toyota Land Cruiser 200

**Артикул:** R.5713.017 Уголки d76xd42  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2013  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	8	Шт.
2. Болт М8х80.....	2	Шт.
3. Болт М12х30.....	2	Шт.
4. Гайка М8.....	8	Шт.
5. Шайба 8.....	18	Шт.
6. Шайба 12.....	2	Шт.
7. Втулка.....	2	Шт.
8. Кронштейн левый.....	1	Шт.
9. Кронштейн правый.....	1	Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить левый кронштейн на штатное место крепления буксировочной петли. Петля устанавливается поверх кронштейна.

2. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в правом лонжероне при помощи болтов М12.

3. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М8х30 и на крепления бампера через втулки, при помощи болтов М8х80.

4. Отрегулировать положение уголков, затянуть все резьбовые соединения.

Не рекомендуется использование пневмо-инструмента. М12-70 Нм, М8-30 Нм.



