

## Lada Largus (2012-)/Largus Cross (2014-)


Артикул: 9.6001.2 Комплект порогов  
 Кузов: Все  
 Год выпуска: 2014-  
 Объем двигателя: Все  
 Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                              |    |     |
|------------------------------|----|-----|
| 1. Болт М8х30.....           | 6  | ШТ. |
| 2. Болт М10х30.....          | 16 | ШТ. |
| 3. Гайка М8.....             | 8  | ШТ. |
| 4. Гайка М10.....            | 12 | ШТ. |
| 5. Шайба 8 ув.....           | 14 | ШТ. |
| 6. Шайба 8 пр.....           | 8  | ШТ. |
| 7. Шайба 10 ув.....          | 28 | ШТ. |
| 8. Шайба 10 пр.....          | 16 | ШТ. |
| 9. Шпилька закладная М8..... | 2  | ШТ. |
| 10. Гайка закладная М10..... | 4  | ШТ. |
| 11. Опора передняя.....      | 2  | ШТ. |
| 12. Опора средняя.....       | 2  | ШТ. |
| 13. Опора задняя.....        | 2  | ШТ. |
| 14. Кронштейн.....           | 6  | ШТ. |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Установить шпильку закладную М8 в отверстие лонжерона в передней части автомобиля (рис. 1).
- Разметить и просверлить в ребре кузова отверстие диаметром 8,5..9 мм для опоры передней в предполагаемом месте крепления (рис. 2).
- Закрепить опору переднюю болтом М8х30 и гайкой М8.
- Для автомобиля Lada Largus кронштейны крепятся на верхние отверстия в опорах, а для автомобиля Lada Largus Cross - на нижние.**
- При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить кронштейн на опору переднюю.
- Установить гайку закладную М10 в отверстие лонжерона в средней части автомобиля (рис. 3).
- Разметить и просверлить в ребре кузова отверстие диаметром 8,5..9 мм для опоры средней в предполагаемом месте крепления (рис. 2).
- Закрепить опору среднюю болтом М8х30, болтом М10х30 и гайкой М8.
- При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить кронштейн на опору среднюю.
- Установить гайку закладную М10 в отверстие лонжерона в задней части автомобиля (рис. 4).
- Разметить и просверлить в ребре кузова отверстие диаметром 8,5..9 мм для опоры задней в предполагаемом месте крепления (рис. 2).
- Закрепить опору заднюю болтом М8х30, болтом М10х30 и гайкой М8.
- При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить кронштейн на опору заднюю.
- Установить порог-площадку на кронштейны.
- Затянуть все резьбовые соединения.



| Диаметр резьбы  | М6     | М8     | М10    | М12    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2




Рис.3



Рис.4