


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4125.005 Защита заднего бампера d57+d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Nissan	X-Trail	2018-	Все	Все	Все



Инструкция по установке:

1. Установить кронштейн правый на буксировочную петлю при помощи штатных болтов (рис. 1, рис. 2).
2. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия левого лонжерона (рис. 1, рис. 3).
3. Установить кронштейн левый на установленные гайки фиксируемые М8 при помощи болтов М8х35 (рис.1, рис. 3).
4. Установить опору на установленную гайку фиксируемую М8 при помощи болта М8х35.
5. Закрепить кронштейн к опоре при помощи болта М10х30 и гайки М10.
6. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10, отрегулировать положение.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	5 шт	47.0 Нм
Болт М8х35	3 шт	24.0 Нм
Шайба 10	10 шт	
Шайба 10 пр	5 шт	
Шайба 8	3 шт	
Шайба 8 пр	3 шт	
Гайка 10	5 шт	
Гайка фиксируемая М8	3 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	
Опора	1 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4125.005 Защита заднего бампера d57+d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Nissan	X-Trail	2018-	Все	Все	Все



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.